

Reinigungs- und Pflegehinweise für Luccon

Imprägnierung:

Für die Hydrophobierung und Imprägnierung von Luccon Platten haben sich folgende Produkte bewährt:

1. **Colortech 200 der Firma Hebau**
2. **Fleckstop MN der Firma Lithofin**

Die Platten sind ab Werk mit einer Hydrophobierung versehen. Nach Einbau empfehlen wir ein neuerliches Auftragen der beigelegten Schutzimprägnierung/Hydrophobierung,* gemäß den Verarbeitungshinweisen des Herstellers. Der Auftrag kann vor oder nach dem Einbau der Luccon Platten erfolgen. Nach der Behandlung ist die Betonoberfläche min. 12 Stunden nicht begehbar.

Kleben:

Sollen die Luccon Platten mittels geeigneter Kleber verbunden werden, ist darauf zu achten, dass die Klebeflächen nicht in Kontakt mit der Hydrophobierung kommen.

Pflege:

Sollte ein Nachlassen der Schutzwirkung festgestellt werden, empfehlen wir die Reinigung und anschließende Nachbeschichtung. Von einem Nachlassen der Schutzwirkung kann ausgegangen werden, wenn Wasser/ Feuchtigkeit in die Betonoberfläche eindringt. Der Zeitpunkt einer Erneuerung der Hydrophobierung/ Imprägnierung hängt stark vom Nutzungsgrad ab.

Grundsätzlich kann eine Überbeschichtung mit Colortec 200 evtl. zu Flecken/ Weißverfärbungen führen, wenn das Produkt nicht in den Untergrund eindringen kann!

Colortech 200 sowie Lithofin MN Fleckstop mittels Stofftuch gleichmäßig, mit kreisender Bewegung auf den Beton auftragen. Die Hydrophobierung wird vom Beton sofort aufgenommen.

Überschüssiges Material mit einem trockenen Tuch entfernen.

Die Menge immer gering halten – ein Testversuch ist ratsam!

* Detaillierte Informationen zu den Produkten sowie Bezugsquellen finden sie im Internet unter:

<http://www.betzien.de/produkte/10LFMN08.htm> (Lithofin MN)

http://www.hebau.de/german/frm_downloadcenter.htm (Colortech 200)

Reinigungs- und Pflegehinweise für Luccon

Reinigung:

Bei einer Reinigung sind unbedingt ph-neutrale Reiniger zu verwenden (keine Seifen oder Laugen). Die Reinigung kann trocken oder gegebenenfalls feucht mit einem weichen Schwamm oder Putzlappen erfolgen. Auf keinen Fall dürfen scheuernde Mittel oder entsprechende Scheuerschwämme verwendet werden. Flüssigkeiten mit einem hohen oder intensiven Farbanteil z.B. Rotwein o.ä. müssen sofort nach Kontakt mit der Betonoberfläche aufgetrocknet werden.

Beschichtung:

Platten für den Einsatz in überwiegend feuchter Umgebung (z.B. im Bad- und im Außenbereich) sind bereits ab Werk mit einer Beschichtung versehen. Bei diesen Platten erübrigt sich eine zusätzliche Hydrophobierung bzw. Imprägnierung. Diese Platten können mit den üblichen Haushaltsreinigern (**ohne Scheuerzusatz und keine Scheuerschwämme**) und weichen Bürsten gereinigt werden.